

UCO Mini Candle Lantern™

Instructions For Use:

- *To Light Candle:* Remove twist-lock base; light wick; return base to lantern and twist to lock.
- *To Extinguish Candle:* Blow into top of lantern, taking care not to touch heat shield.
- *To Replace Candle:* Remove twist-lock base. Discard used metal cup. Insert new tealight (candle and cup) in level position. Do not attempt to use lantern without metal cup.
- *To Clean or Replace Glass:* Remove twist-lock base. Slide glass out bottom of lantern body. Scrape off large chunks of wax. Run glass through dishwasher. Replace.
- *To Remove Wax from Wax Trap:* Scrape out with flat-tipped screwdriver or like instrument.

The tealight candles burned by your Mini Candle Lantern™ provide inexpensive and convenient light and warmth. UCO tealight candles are available for sale separately and are available in paraffin, citronella, and all-natural beeswax.

Warning: The heat shield on top of the lantern is extremely hot during operation and retains its heat even after the flame is extinguished. Ensure that you provide adequate distance between the lighted lantern and any flammable or meltable materials. Store your lantern and spare candles in a cool place to prevent melting of wax. You can help protect your lantern from impact and dropping, that may cause the glass chimney to break, by storing it inside of a UCO Cocoon™, sold separately.

Lifetime Warranty: UCO products have a limited warranty, to the original purchaser, to be free from defects in materials and workmanship for the life of the product. Follow all product instructions and warnings as warranty does not cover damage due to misuse, improper care, accidents, or alterations. See www.ucogear.com for further details, limitations, and restrictions.

UCO Mini Candle Lantern™

Mode d'emploi :

- *Pour allumer la bougie :* Retirez la base dévissable; allumez la mèche; réinsérez la base de la lanterne et revissez-la.
- *Pour éteindre la bougie :* Soufflez dessus par l'ouverture du haut, en prenant soin de ne pas toucher à l'écran thermique.
- *Pour remplacer la bougie :* Dévissez la base. Jetez la coupelle métallique usagée. Insérez une nouvelle bougie chauffe-plat (bougie avec sa coupelle) en la mettant au niveau. N'essayez pas d'utiliser la lanterne avec une bougie sans coupelle métallique.
- *Pour nettoyer ou remplacer le verre :* Dévissez la base. Faites glisser le verre par le bas du boîtier de la lanterne. Grattez les gros morceaux de cire. Lavez le verre au lave-vaisselle. Remettez-le en place.
- *Pour vider le récipient à cire :* Grattez la cire avec un tournevis à tête plate ou un instrument de même type.

Les bougies chauffe-plat à utiliser avec votre Mini Candle Lantern™ vous procurent une source d'éclairage et de chaleur pratique et à bon prix. Les bougies chauffe-plat d'UCO sont vendues séparément et offertes en paraffine, en cire d'abeille naturelle et à la citronnelle.

Mise en garde : L'écran thermique du dessus de la lanterne devient extrêmement chaud pendant l'utilisation et reste chaud même après avoir éteint les bougies. Assurez-vous de garder une distance adéquate entre la lanterne allumée et des matériaux inflammables ou pouvant fondre. Pour empêcher la cire de fondre, rangez la lanterne et les bougies de rechange dans un endroit frais. Vous pouvez aider à protéger votre lanterne contre les chocs et les chutes qui pourraient briser le verre en la rangeant dans un étui UCO Cocoon™, vendu séparément.

Garantie à vie : Tous les produits UCO sont dotés d'une garantie limitée auprès de l'acheteur original contre les vices de matériaux et de fabrication pour leur durée de vie utile. Veuillez suivre les instructions ou les mises en garde, car la garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation erronée, un entretien inadéquat, les accidents ou les modifications. Pour en savoir plus et connaître les limitations et les restrictions, voir www.ucogear.com.