

1.



ATTACH CLIPS TO RIM
OF MUG

INSÉREZ LE BOUT DES
PATTES DANS LE BORD
DE LA TASSE.

2.



ADD 2 TBSP. OF
MEDIUM/FINE GROUND
COFFEE PER 6 FL. OZ.
OF 200° F (93° C) WATER.

POUR 190 ML D'EAU À 93° C
AJOUTEZ 30 ML DE CAFÉ DE
MOUTURE MOYENNE/FINE.

3.



ALLOW WATER TO FILTER
THROUGH COFFEE. ADD
WATER AS NECESSARY.

ATTENDEZ QUE L'EAU SOIT
FILTRÉE PAR LA MOUTURE.
AJOUTEZ DE
L'EAU AU BESOIN.

4.



REMOVE AND SET ASIDE.
DRINK, ENJOY...

RETIREZ ET METTEZ
DE CÔTÉ.
SAVOUREZ...

5.



CLEAN FILTER AND LET DRY.

NETTOYEZ LE FILTRE
ET LAISSEZ-LE SÉCHER.

6.



FOLD LEGS AND STORE
UNDER FUEL CANISTER.

PLIEZ LES PATTES ET
RANGEZ LE TOUT SOUS UNE
CARTOUCHE DE COMBUSTIBLE.